



**TECNOMAR**

Herramientas  
Mantenimiento  
y Reparación  
Reguladores

---



CÓDIGO  
**40-3362**

**Herramienta multiusos (AIR XS)**

AIR XS MULTI-TOOL



CÓDIGO  
**40-6536-1**

**Herramienta para extraer e insertar el asiento de la 1er etapa**

TOOL , DX3 HP SEAT



CÓDIGO  
**40-3367**

**Herramienta para desmontar /montar el eje del asiento de la 2ª ETAPA**

POPPET INSTALLATION/RENOVAL; TOOL FOR AIR XS/XS2



CÓDIGO  
**40-9309**

**Llave de punto para desmontaje/montaje 1ª ETAPA**

FOREHEAD HOLE WRENCH



CÓDIGO  
**40-4400**

**Herramienta para colocar la arandela en el sistema venturi de algunos reguladores**

TOOL FOR SPRING CLIP



CÓDIGO  
**40-9311**

**Alicates para sacar arandelas**

SEEGER RING PLIERS



CÓDIGO  
**40-9313**

**Llave Allen 5/32"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 5/32"



CÓDIGO  
**40-9320**

**Llave Allen 1/4"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 1/4"



CÓDIGO  
**40-9314**

**Llave Allen 5/16"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 5/16"



CÓDIGO  
**40-9411**

**Llave Allen fija (hexagonal)**

ALLEN NUT 1/4"



CÓDIGO  
**40-9316**

**Llave Allen 1/8"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 1/8"



CÓDIGO  
**40-9412**

**Punzon para extraer pasadores de las traqueas de los chalecos**

DRIFT PIN PUNCH 1/16"



CÓDIGO  
**40-9415**

**Llave 3/4" rebajada para desmontaje y montaje de acople de la 2ª etapa**

DEEP WALL SOCKET NUT



CÓDIGO  
**40-9522**

**Para modelos antiguos del Swivel Octos. Para establecer el orificio ajustable en la segunda etapa**

TOOL, ADJ, INLINE SWIFL OCTO



CÓDIGO  
**40-9512**

**Llave abierta-cerrada 1/4"**

EXTENDED OPEN-END WRECH



CÓDIGO  
**40-9519**

**Llave desmontaje válvula hinchado chaleco**

EXTENDED OPEN-END WRECH



CÓDIGO  
**40-9650**

**Herramienta universal para desmontar el anillo de retención de la cubierta de la segunda etapa**

TOOL, COVER, UNIVERSAL



CÓDIGO  
**40-9901**

**Llave Allen 3/32"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 3/32"



CÓDIGO  
**40-9902**

**Llave Allen 1/16"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 1/16"



CÓDIGO  
**40-9911**

**Llave Fija 13/14mm**

OPEN END WRENCH 13/14mm



CÓDIGO  
**40-9903**

**Llave Allen 3/16"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 3/16"



CÓDIGO  
**40-9912**

**Llave Fija 16/17mm**

OPEN END WRENCH 16/17mm



CÓDIGO  
**40-9904**

**Llave Allen 7/32"**

ALLEN KEY (HEX KEY) 7/32"



CÓDIGO  
**40-9913**

**Llave Fija 18/19mm**

OPEN END WRENCH 18/19mm



CÓDIGO  
**40-9914**

**Llave Fija 5/8" - 3/4"**

OPEN END WRENCH 5/8" - 3/4"



CÓDIGO  
**40-9917**

**Llave Fija 7/8" - 15/16"**

OPEN END WRENCH 7/8" - 15/16"



CÓDIGO  
**40-9915**

**Llave Fija 9/15" - 1/2"**

OPEN END WRENCH 9/15" - 1/2"



CÓDIGO  
**40-9918**

**Llave regulación 2ª etapa**

TOOL, IN-LINE ADJUSTAMEN; SWIVEL CONNECTION



CÓDIGO  
**40-9916**

**Llave Fija 11/16" - 13/16"**

OPEN END WRENCH 11/16" - 13/16"



CÓDIGO  
**40-9920**

**Llave de compás**

SCANNER, ADJUSTABLE FACE 1,5 mm



CÓDIGO

**20-155-500**

**Llave de vaso 1" para desmontar/montar el acople de retención de sistema internacional de 1ª etapa**

1" YOKE NUT SOCKET



CÓDIGO

**40-8538**

**Herramienta para extraer la tapa del FDXI**

TOOL, END CAP, COMPACT



CÓDIGO

**40-9936**

**Extensión para la llave de vaso anterior de 3/8" para no dañar partes del regulador**

DRIVE EXTENSION 3/8"



CÓDIGO

**40-6672-A**

**Herramienta de enlace para ensamblar la llave de tuerca**

TOOL END CAP WRENCH LINK ASSY



CÓDIGO

**40-6536-2**

**Instalar/desinstalar el cono de primeras etapas HP FDX, EDX, CDX, DC1-DCX, DX3-4, CDX5**

TOOL, HP CONE



CÓDIGO

**40-6673**

**Herramienta de gancho para CDX**

TOOL END CAP HOOK, CDX



CÓDIGO  
**40-6675**

### Primeras etapas DX2-4, FDX


TOOL, END CAP HOOK, DX1-4, FDX



CÓDIGO  
**DT-20**

### Herramientas múltiples

MULTIPLE TOOLS



CÓDIGO  
**40-6688**

### Primeras etapas CDXS, CDX Env.

TOOL, END CAP HOOK, CDX5, CDXENV



CÓDIGO  
**DT-21**

### Herramientas de extracción de asiento

SEAT EXTRACTION TOOLS



CÓDIGO  
**DT-18**

### Herramienta destornillador doble

TWIN SCREWDRIVER TOOL



CÓDIGO  
**DT-03-RW**

### Herramienta desmontaje regulador

SEAT EXTRACTION TOOLS 1,5 mm



CÓDIGO  
**DT-12-2**

**Herramientas 1ª y 2ª etapa regulador**

TOOLS 1ST AND 2ND REGULATING STAGE



CÓDIGO  
**ACRT-19**

**Juego 3 ganchos para sacar juntas tóricas**

SET OF 3 HOOKS FOR REMOVING O-RINGS



CÓDIGO  
**ACC-47**

**Pistola de aire para limpieza**

AIR GUN FOR CLEANING



CÓDIGO  
**ACRT-35**

**Manómetro LP regulación compensada**

MANOMETER LP COMPENSATED REGULATION



CÓDIGO  
**CR-01**

**Disco de goma 2ª etapa**

RUBBER DISC 2ND STAGE



CÓDIGO  
**ACRT-23**

**Manómetro 1ª etapa LP con mando regulación 2ª etapa**

PRESSURE GAUGE 1ST STAGE LP WITH REGULATION CONTROL 2ND STAGE



CÓDIGO  
**ACRT-22**

**Manómetro 1ª etapa LP/jacket**

TOOL, MEASURE INTERMEDIATE PRESSURE FOR STD; LPQD HOSE



CÓDIGO  
**DT-04**

**Maleta de herramientas**

TOOL CASE



CÓDIGO  
**D010101202**

**Llave 1ª etapa 3/8 -7/16**

1ST STAGE KEY 3/8 -7/16



CÓDIGO  
**S-08A**

**Manómetro 1ª etapa, con purga**

MANOMETER 1ST STAGE , WITH PURGE



CÓDIGO  
**DT-12-1**

**Llave inox de sujeción para 1ª etapa 3/8 -7/16**

1ST STAGE KEY 3/8 -7/16



CÓDIGO  
**40-05-5411**

**Llave para máscaras Pioneer**

PIONEER MASK KEY



CÓDIGO

**04-1300-50**

**Herramienta de desconexión rápida**

TOOL FOR QUICK DISCONNECT



CÓDIGO

**04-6175-45**

**Llave del compartimento de la batería**

BATTERY COMPARTMENT KEY



CÓDIGO

**40-6671**

**Herramienta de montaje HP-Asiento DX3**

JOIN HOOK SET



**TECNOMAR**  
más que una marca

**TECNOMAR DIVING, S.L.**

C/ Doctor Fleming, 5. Pol. Industrial Barrio del Cristo  
46930 Quart de Poblet, Valencia, España  
96 152 21 12 info@tecnomar.es

Para más información síguenos en redes y mántente informado sobre nuevos productos y ofertas .